

**LIVALL**<sup>®</sup>  
Redefine Your Safety

**BH6X&MT**

BH6X&MT Neo

Smart cycling helmets

**Quick Start Guide**

EN

DE

FR

IT

ES

FI

SE

NO



DK

[www.livall.no](http://www.livall.no)

[www.livall.eu](http://www.livall.eu)

## I. Introduktion

Velkommen til brugervejledningen til LIVALL smarte cykelhelme. Denne vejledning hjælper dig med at bruge dette produkt bedre. Med løbende forbedringer af vores produkter opdateres denne vejledning fra tid til anden. Du kan få adgang til den nyeste version og lære mere om hjelmen på [www.livall.no](http://www.livall.no).



**Bemærk:** 1. Billedet er kun til reference. Hvis det faktiske produkt ser anderledes ud end billedet, er det det virkelige produkt der gælder.

2. På grund af forskellige versioner bruger nogle styreenheder "<" og ">" knapper, nogle kan bruge "+" og "-" knapper, begge repræsenterer den samme funktion.

## II. Pakkeliste (Nogle få modeller er ikke udstyret med fjernbetjening på grund af forskellige konfigurationer af produkterne.)

Hjelm x 1  
Lynstartguide x 1  
Magnetisk USB-opladningskabel x 1

Bling fjernbetjening x 1  
Vigtig information og garantikort x 1

### III. Brugsinstruktioner



**Forkert**



**Forkert**



**Korrekt**



**Justér længden af  
hageremmen**



**Lad der være et  
mellemrum så en  
finger passer ind**




**Sæt hjelmen  
korrekt**




**Kontrollér, om  
spændet er korrekt  
lukket**

## IV. Betjeningsvejledning *(Oplad batteriet før brug. Nogle modeller af hjelme er ikke udstyret med Bluetooth - højttalere. Hjelme uden Bluetooth -højttalere kan ikke modtage og foretage opkald, lytte til musik og høre stemmemeddelelser.)*

### Opstart



Tryk på "□"-knappen i 3-til-5 sekunder




Du vil høre en stemme sige "POWER ON".




Denne enhed tændes med succes, når baglygterne tændes.

### Skift sprog på stemmeprompterne *(standardsproget er engelsk)*

For at skifte sprog i stemmeprompten skal du følge nedenstående procedure, når den er i normal standby-tilstand og afbrudt fra en telefon (i øjeblikket understøttes kun engelsk og kinesisk).



Hold først "<" knappen




Tryk så på ">" knappen, for at skifte mellem sprog.

## Tilslutte første gang eller skifte enhed (Se hjelmens specifikke funktioner, når du bruger fjernbetjeningsknapperne.)

En helm kan tilsluttes op til tre LIVALL-autoriserede enheder på samme tid. Når fjernbetjeningen på styret er tilsluttet, skal du trykke på knappen "venstre eller "højre for at styre hjelmens tilsvarende indikatorlys.

### 1. Tilslutning første gang




Tænd for enheden, som skal være inden for 5 meter fra hjelmen. Den vil automatisk tilslutte hjelmen.




Når forbindelsen er etableret, bekræftes den med to "bip". (Hjelme uden Bluetooth-højttalere kan ikke høre sådanne stemmemeddelelser. Kontrollér baglygten for at se, om hjelmen er tilsluttet korrekt.)


### 2. Udskiftning af enhed



Placer en enhed, der allerede er TÆNDT, nær hjelmens hovedkontrol.




Når advarselslyset blinker, og helmhøjttalere udsender to "bip", angiver det, at der er en enhed i nærheden, der kræver forbindelse til hjelmen. (Hjelme uden Bluetooth-højttalere kan ikke høre sådanne stemmemeddelelser.)




Tryk på "□" knappen på hjelmen inden for 10 sekunder, efter at du har hørt bippet og bekræftet tilslutningen til enheden. Når du trykker på pilen til venstre eller højre på bling jet-fjernbetjeningen, vises det højre eller venstre drejesignal.

## Tilslut til telefonen


(Tip: Når den er tilsluttet, kan den styre musikafspilleren samt foretage og modtage opkald. Prøv at placere din mobiltelefon foran dig for at sikre forbindelsens stabilitet.)



Når enheden er slukket, skal du trykke på knappen "□" og holde den nede, indtil du hører "Pairing..."-lyden.



Tænd for Bluetooth på din telefon, og scan efter "Hjelm Headset" - enheden.



Klik for at forbinde. Højtalerne på begge sider afgiver "Connected"-lyden, når tilslutning er oprettet.

Når tilslutning er oprettet, kan du afspille musik, samt foretage og besvare opkald som følger

Sådan afspiller/Pause man musik:

**Tryk på "□" knappen på hjelmen eller styrets fjernbetjening for at afspille/sætte musik på pause.**

Justér lydstyrke:

**Når der foretages opkald, eller der afspilles musik, skal du trykke på knapperne "</>" på hjelmen for at justere højtalervolumen .**

Forrige nummer/Næste nummer:

**Tryk på knapperne "op/ned" på fjernbetjeningen på styret, eller tryk på "</>" knapperne på hjelmen for at bladre gennem musikken.**


Besvare/afvise opkald:

**Når der er et indgående opkald trykkes på "□" knappen for at besvare opkaldet, eller tryk og hold for at lægge på.**


Ring tilbage:

**To hurtige tryk på "□" knappen på styrets fjernbetjening eller hjelm for at ringe op til det sidste udgående opkald igen.**

## Slukket



Tryk og hold "□"-funktionsknappen nede i 3 sekunder.




Du vil høre "POWER OFF". (*Hjelme uden Bluetooth-højttalere kan ikke høre sådanne stemmemeddelelser.*)




Denne enhed slukkes med succes, når baglygterne slukker.

## Opladning




Til opladning

Sæt USB-ladekablet i USB-porten på hjelmen. Den bagerste op lyser rødt, hvilket indikerer, at hjelmen oplades.



Opladningstid

Det anbefales, at opladerens effekt ikke er mindre end 0,5A. Opladningstiden tager cirka 3 timer.



Opladning gennemført

Når opladningsindikatoren lyser, betyder det, at opladningen er fuldført.

## Tilslut LIVALL Riding telefon-app (for at bruge Walkie-Talkie-funktionen og tage fotos)

Kun hvis hjelmen er forbundet med LIVALL-appen, kan SOS-advarselsfunktion og LED-lysindikatorer fungere.




Til Android: Start LIVALL Riding. Appen vil automatisk oprette forbindelse til hjelmen;



Til iOS: Følg LIVALL Riding-guide for at oprette forbindelse til hjelmen.

## Instruktioner til Bling-fjernbetjening



**Tip:**  
For at sikre signalstabilitet ved forbindelse, skal du prøve ikke at placere din mobiltelefon lige ind mod din krop.



<b>Funktioner</b>	BH6X Neo	MT1 Neo	BH6X	MT1	MTL
Smart Advarselslys	•	•	•	•	•
LED-blinklys	•	•	•	•	•
Foretag et opkald via Bluetooth	•	•	•	•	
Lyt til musik via Bluetooth	•	•	•	•	
PTT Walkie-Talkie	•	•	•	•	
SOS-advarsel	•	•	•	•	•
Advarselslys til bremse	•	•			
Automatisk slukning	•	•			
Alarm mod tab	•	•			
<b>Venlig påmindelse: Se venligst Lynstartguiden for flere detaljer om funktionerne.</b>					

## V. Overvejelser

1. Hjelmene indeholder elektroniske dele. Kør ikke en lang tur i regnvej, selvom hjelmen kan forhindre regnen i at sprøjte.
2. Efter at hjelmen er blevet våd i regnen, kan der forekomme vanddråber i kanalen til de bagerste LED-lys. Vanddråberne forsvinder, når du sætter hjelmen i ventilationsmiljøet i 1-2 dage.
3. Hjelmene indeholder batteriet på 3,7V/600mAh. Batterikapaciteten varierer med temperaturændringerne. Batteriets levetid kan forfalde, når hjelmen bruges ved lave temperaturer eller under nul grader celsius.

4. Det er strengt forbudt at forsøge at rense de gyldne farvekontakter på opladningspladens ark med metal eller hårdt værktøj, såsom knive eller pincetter. Brug venligst vatpinde med rent vand eller alkohol i tilfælde af rengøring. Sørg for, at opladningsstikket er rent og tørt, mens hjelmen oplades.

5. Hvis de elektroniske funktioner ikke virker, skal du oplade hjelmen i 3 timer og derefter kontrollere, om den fungerer normalt.

6. Hjelmen indeholder slagdetekteringsenheder. Kun hvis du forbinder din hjelm med LIVALL-appen, starter kørselstilstanden i appen, og hvis din hjelm får en kraftige påvirkning, kan SOS-alarmpunktionen udløses. Dine nødkontakter, der er indstillet på LIVALL-appen, kan derfor modtage dine SOS-meddelelser.

**Bemærk: 1. Problemer, såsom netværksanomalier, kan betyde, at det ikke lykkedes at sende eller modtage SOS - meddelelser.**

**2. For at opretholde en effektiv batterilevetid anbefales det, at hjelmen er fuldt opladet inden længere tids opbevaring (seks måneder til et år).**

## VI. Tekniske specifikationer

Temperatur: Opbevaringstemperatur -20°C -45°C. Anvendelsestemperatur: 0°C-40°C. Temperatur under opladning: 0°C-40°C.

Opladningsport: Magnetisk USB-opladningskabel                      Opladningstid : 3 timer

Elektricitetsparameter: DC 5V/0.5A

Batteritid : Maks. levetid for batteriet til lys 10 timer. Lyttetid for musik er 3 til 6 timer.

Bemærkninger: Ovenstående data er målt af LIVALL i et kontrolleret miljø med stuetemperatur ved 25°C, specifikke lysmønstre og smartphone-volumen ved 60%. Dataene kan variere afhængigt af miljøet.

**Ydelsesstandarder:**

- **USA:** CPSC1203:1998, FCC Del 15 Regler
- **Europa:** EN 62479:2010, EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 300 328 V1.8.1 2012-06, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
- **Australien:** AS/NZS 2063:2008+A1:2009, AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010, AS/NZS 4268: 2012+A1:2013, Radiation Protection Series publikation nr. 3



- At hjelmen kun kan beskytte, hvis den sidder godt, og at køberen skal prøve forskellige størrelser og vælge den størrelse, der føles sikker og behagelig på hovedet.
- At hjelmen skal justeres, så den passer til brugeren f.eks. remmene placeres, så de ikke dækker ørerne, spænde placeret væk fra kæbeknogle og remme og spænde justeret til at være både behageligt og fast.
- Hvordan hjelmen skal placeres på hovedet for at sikre den påtænkte beskyttelse (f.eks. at den skal placeres for at beskytte panden og ikke blive skubbet for langt ned over hovedets bagside.
- At en hjelm ikke altid kan beskytte mod skader.
- At en hjelm udsat for en alvorlig påvirkning skal kasseres og destrueres.
- En erklæring om faren ved at ændre eller fjerne nogen af de originale komponentdele i hjelmen, bortset fra det anbefalet af producenten, og at hjelme ikke bør tilpasses med det formål at montere tilbehør på en måde, der ikke anbefales af producenten

## VII. Elektroniske funktioner fejlfinding

Hvis følgende problemer opstår under brugen, skal du oplade produktet i henhold til modellens lynguide (hjelmen kan blive nulstillet under opladningen). Hvis problemerne stadig ikke kan løses, bedes du kontakte kundeservice. (After-sales e-mail: [support@livallnordic.com](mailto:support@livallnordic.com))

Fejl:

1. Kan ikke oplades eller slukkes normalt;
2. Hjelmen er tændt, men lys, mikrofon, højttalere osv. kan ikke fungere normalt;
3. Efter tænding slukker den automatisk efter en kort tid.

Bemærk: Se venligst lynguiden til den specifikke model for detaljer om funktioner.

**LIVALL's webside : [www.livall.no](http://www.livall.no)**



Designed and Manufactured in Shenzhen, China

**LIVALL**<sup>®</sup>  
Redefine Your Safety



LIVALL HELP CENTER

*BH6X&MT Neo-QO-V1.1*